

MBNF VARIAATORI MÕÕDUD

Korpuse mõõt	Installatsiooni mõõdud																					
	B	C	D (js6)	F	G	Y (js6)	L	M	N	O	P	R	S	U	x	w	b1	c1	s1	b2	c2	s2
02	23		11	181	112,5	11	77	112	95	9	140	110	85	23	51	227	4	12,5	M6	4	12,5	M6
04	30	3,5	14	203	110	14	89	130	110	9	160	110	85	30	49	245	5	16	M6	5	16	M6
07	40		19	240	139	19	107	165	130	1	200	115	110	40	70	250	6	21,5	M6	6	21,5	M6

